



T6 Pro Hydronic Programmable Thermostat TH6100AF2004

Installation Instructions

Package Includes:

- T6 Pro Hydronic Programmable Thermostat
- Floor sensor (model AC112-01)
- UWP™ Mounting System
- Standard Installation Adapter (J-box adapter)
- Decorative Cover Plate – Small; size 4-49/64 in x 4-49/64 in x 11/32 in (121 mm x 121 mm x 9 mm)
- Screws and anchors
- 2 AA Batteries
- Installation Instructions and User Guide



Welcome!

T6 Pro Hydronic Programmable Thermostat can be used to control the ambient air temperature or floor temperature or both. You can choose among the following temperature control modes.

A mode: Controls and displays the ambient air temperature only.

F mode: Controls and displays the floor temperature only using an external floor temperature sensor. This control mode is suitable for areas such as bathrooms where floor temperature could be scheduled to be warm only during occupied, morning and evening periods.

- Floor temperature is indicated by “FLR” above the actual floor temperature.
- Actual ambient air temperature could also be displayed in the Thermostat **MENU/TEMP**.

AF mode: Controls and displays the ambient air temperature as well as maintains the floor temperature within desired floor temperature limits using an external floor temperature sensor. Setting the minimum and maximum floor temperature limits is a way to enhance comfort and to protect the floor covering at the same time.

- Actual floor temperature could also be displayed in the Thermostat **MENU/TEMP**.

NOTE: To set the thermostat temperature control mode, go to “Installer setup (ISU)” on page 7.


A, AF mode; main screen



F mode; main screen



Temperatures menu



Read and save these instructions





Optional Cover Plate installation

NOTE: If Optional Cover Plate is not required, see “UWP Mounting System installation” below.

Use the **Optional Cover Plate** when:

- Mounting the thermostat to an electrical junction box
- Or when you need to cover paint gap from old thermostat.

1. Separate the Junction Box Adapter from the Cover Plate. See Figure 1.
2. Mount the Junction Box Adapter to the wall or an electrical box using any of the eight screw holes. Insert and tighten mounting screws supplied with Cover Plate Kit. Do not overtighten. See Figure 2. Make sure the Adapter Plate is level.
3. Attach the UWP by hanging it on the top hook of the Junction Box Adapter and then snapping the bottom of the UWP in place. See Figure 3.
4. Snap the Cover Plate onto the Junction Box Adapter. See Figure 4.







UWP Mounting System installation

5. Before starting, turn the power off at the breaker box or switch. Open package to find the UWP. See Figure 5.
6. Position the UWP on wall. Level and mark hole positions. See Figure 6.


Drill holes at marked positions, and then lightly tap supplied wall anchors into the wall using a hammer.

- Drill 7/32” holes for drywall.
7. Pull the door open and insert the wires through wiring hole of the UWP. See Figure 7.
 8. Place the UWP over the wall anchors. Insert and tighten mounting screws supplied with the UWP. Do not overtighten. Tighten until the UWP no longer moves. Close the door. See Figure 8.




Use 3x supplied screws #8 1-1/2”

Power options



Insert **R** and **C** wires into designated terminals for primary AC power (C terminal is optional if batteries are installed, but it is recommended). Remove wires by depressing the terminal tabs.



Insert AA batteries for primary or backup power. Match the polarity of the batteries with the + / - marks inside the battery compartment.


Setting Slider Tabs

Set R Slider Tab.

- Boiler, hot water valve circuit, or hot water relay panel wires to **R** and **W**. If the same transformer is providing common to power the thermostat, wire the transformer common to **C** and leave the R slider tab in the up position (**1 wire**). If a transformer that is not powering the heating equipment is used to power the thermostat display, set the R slider tab to the down position (**2 wires**). Wire the heat circuit to **R** and **W**, then wire the separate transformer to **Rc** and **C**.

NOTE: Slider Tabs for U terminals should be left in place for this thermostat model.

UWP Mounting System



R/Rc slider tab

Wiring terminal designations

| | | | |
|-----------|--|-----------------|---|
| S | Input for auxiliary wired floor or indoor sensors | L/A - A | Unused |
| S | | O/B | Unused |
| Y | Unused | AUX - W2 | Unused |
| Y2 | Unused | E | Unused |
| G | Unused | W | Heat relay (stage 1) |
| C | 24 VAC common. If a second transformer, separate from the one powering the heating equipment, is used, use the common from that transformer. | K | Unused |
| U | | R | 24 VAC power from heating transformer* |
| U | Unused | Rc | 24 VAC power is a transformer other than a heating transformer used to power display (optional) |

* Terminal can be jumped using Slider Tab. See “Setting Slider Tabs” on page 3.

Wiring conventional systems

Heat-only System (with floor sensor)

R Power [1]
Rc [R+Rc joined by Slider Tab] [2]
C 24 VAC common [3]
W Heat relay
S,S Input for wired floor sensor

Heat-only System (hot water relay panel with floor sensor)

R Power [1]
Rc [R+Rc joined by Slider Tab] [2]
C 24 VAC common [3]
W to W on zone of relay panel
S,S Input for wired floor sensor

Heat-only System (power open zone valve)

R Power [1]
Rc [R+Rc joined by Slider Tab] [2]
C 24 VAC common [3]
W Valve

Heat-only System (boiler with floor sensor)

R Power [1]
Rc [R+Rc joined by Slider Tab] [2]
C 24 VAC common [3]
W to W on boiler
S,S Input for wired floor sensor

NOTES

Wire specifications: Use 18- to 22-gauge thermostat wire. Shielded cable is not required.

- [1] Power supply. Provide disconnect means and overload protection as required.
- [2] Move R-Slider Tab on UWP to the **R (1 wire)** setting. For more information, see “Setting Slider Tabs” on page 3.
- [3] Optional 24 VAC common connection.

Floor temperature sensor installation


T6 Pro Hydronic thermostat is compatible with the following 10K ohm floor temperature sensors: AQ12C20 and AC112-01.

The floor temperature sensor needs to be installed mid way between the piping to ensure proper temperature reading (not over or right next to piping). Example: For a 12” pipe spacing install the sensor 6” away from the piping and ensure the sensor is vertically centered.

We recommend installing the floor temperature sensor inside of min. 0.5” PEX pipe. This simplifies future sensor replacement, if required.

In a small room, position the sensor in the center of the floor. In larger rooms, ensure the sensor is at least 7 feet from the wall.

Floor sensor conduit position in a slab




Recommended floor temperatures settings

Recommended maximum floor temperature is 90 °F (32 °C) for most floor covering types except wood. Suggested maximum floor temperature for wood floor is 85 °F (29.5 °C). Freeze protection temperature for garages and basements is suggested to be set between 41-45 °F (5-7.2 °C).

Thermostat mounting


1. Push excess wire back into the wall opening.
2. Close the UWP door. It should remain closed without bulging.
3. Align the UWP with the thermostat, and push gently until the thermostat snaps in place.
4. Turn the power on at the breaker box or switch.



Set the time and date


Time

1. Press **Menu** on your thermostat.
2. Press **+** or **-** to go to **TIME**. Press **Select**.
3. Press **+** or **-** to choose between 12 or 24 hour. Press **Select**.
4. Use **+** or **-** to adjust the hour. Press **Select**.
5. Use **+** or **-** to adjust the minutes. Press **Select** to exit Time menu.



Date

1. If previously setting time, continue to Step 2. If at the Home screen, press **Menu** on your thermostat.
2. Press **+** or **-** to go to **DATE**. Press **Select**.
3. Use **+** or **-** to adjust year. Press **Select**.
4. Use the **+** or **-** to adjust month. Press **Select**.
5. Use the **+** or **-** to adjust day. Press **Select** to save and exit Date menu.




System operation settings

1. Press the **Mode** button to cycle to the next available System mode.
2. Cycle through the modes until the required System mode is displayed and leave it to activate.



Available **System** modes:

- **Heat**
- **Off**



Installer setup (ISU)

- 1 Press and hold **CENTER** and **+** buttons for approximately 3 seconds to enter advanced menu.
- 2 Press **Select** to enter **ISU**.
- 3 Press **Select** to cycle through menu setup options.
- 4 Press **+** or **-** to change values or select from available options.
- 5 Press **Select** and confirm your settings or press **Back** to ignore changes and return to ISU menu screen to continue editing another setup option.
- 6 To finish setup process and save your setting, press **Home** and return to Home screen.



NOTE: A complete list of all setup (ISU) parameters and options starts below and continues through page 9.

Advanced setup options (ISU)

NOTE: Depending on system settings, not all options may be available.

| # ISU | ISU Name | ISU Options (factory defaults in bold) | Notes |
|-------|--------------------------------|---|--|
| 120 | Scheduling Options | 0 = Non-programmable 2 = 5-2 Programmable 3 = 5-1-1 Programmable 4 = 7-Day Programmable | You can change default 5-1-1 schedule here. To edit periods, temperature setpoints during days, go to MENU/PROG . |
| 125 | Temperature Indication Scale | 0 = Fahrenheit 1 = Celsius | |
| 129 | Wired Floor Temperature Sensor | 0 = None 1 = Wired | Floor Temperature Sensor needs to be wired to S terminal and configured if you want thermostat to operate either in AF or F mode (ISU 299). If Floor Temperature Sensor is wired to S terminal and configured, actual floor temperature can be displayed in thermostat Menu/Temp . |
| 205 | Heating Equipment Type | 9 = Hot Water Radiant Heat 10 = Hot Water Radiant Floor Heat 12 = Steam | This ISU configuration helps to optimize control algorithms and to force optimal default cycle rates for controlled heating equipment. |
| 299 | Temperature Control Mode | 1 = Air and Floor (AF Mode) 2 = Air Only, (A Mode) 3 = Floor Only (F Mode) | This ISU is only displayed if ISU 129 is configured for 1 (wired floor sensor) and ISU 205 is set to 10 (Hot Water Radiant Floor Heat). Default Mode is AF. AF Mode: Controls and displays the ambient air temperature. Maintains the floor temperature within desired limits using an external floor temperature sensor. A Mode: Controls and displays the ambient air temperature only. F Mode: Controls and displays the floor temperature only using an external floor temperature sensor. |

Advanced setup options (ISU)

| # ISU | ISU Name | ISU Options (factory defaults in bold) | Notes |
|-------|---|---|--|
| 370 | Heating Cycle Rate (Cycles per hour) | 1 - 12 | This ISU allows you to limit the maximum number of times the system can cycle in a 1 hour period measured at a 50% load. For example, when set to 3 CPH, at a 50% load, the most the system will cycle is 3 times per hour (10 minutes on, 10 minutes off). The system cycles less often when load conditions are less than or greater than a 50% load. The recommended (default) cycle rate settings are below for each heating equipment type selected: Hot Water Radiant Heat = 3 CPH; Hot Water Radiant Floor Heat in A or AF mode = 1CPH; Hot Water Radiant Floor Heat in F mode = 3CPH; Steam = 1CPH |
| 388 | Minimum On Time (Boiler short cycling protection) | 0 = Off 2 = 2min 5 = 5min 15 = 15min | This ISU allows you to set minimum on time to protect equipment from short cycling. |
| 425 | Adaptive Intelligent Recovery | 0 = No 1 = Yes | Adaptive Intelligent Recovery (AIR) is a comfort setting. Heating equipment will turn on earlier, ensuring the indoor temperature will match the setpoint at the scheduled time. |
| 431 | Maximum Heat Setpoint | <i>A/AF mode:</i> 40 °F to 90 °F (90 °F); 4.5 °C to 32.0 °C (32.0 °C) <i>F mode:</i> 40 °F to 99 °F (85 °F); 4.5 °C to 38.0 °C (29.5 °C) | The user cannot set the heating temperature above this level. Air heating temperature in A/AF mode, Floor heating temperature in F mode. |
| 432 | Minimum Heat Setpoint | <i>A/AF mode:</i> 40 °F to 90 °F (50 °F); 4.5 °C to 32.0 °C (10 °C) <i>F mode:</i> 40 °F to 99 °F (50 °F); 4.5 °C to 38.0 °C (10 °C) | The user cannot set the heating temperature below this level. Air heating temperature in A/AF mode. Floor heating temperature in F mode. |
| 500 | Wired Indoor Air Temperature Sensor | 0 = No 1 = Yes | This ISU is only displayed if no Wired Floor Temperature Sensor (ISU 129) is configured. |
| 515 | Wired Indoor Air Temperature Sensor Type | 0 = 10k 1 = 20k | Choose resistance type of Wired Indoor Air Temperature Sensor. This ISU is only displayed if Wired Indoor Air Temperature Sensor (ISU 500) is configured. |
| 520 | Which Indoor Air Temperature Sensor will be used for TEMPERATURE Control? (Multiple Sensors are Averaged) | 1 = Thermostat Only 2 = Wired Only 3 = Average | You can choose what Air temperature source to be used or you can ask thermostat to use both thermostat and remote wired sensors for higher accuracy of measurement. This ISU is only displayed if Wired Indoor Air Temperature Sensor (ISU 500) is configured. |
| 575 | Minimum Floor Temperature Limit | 40 °F to 89 °F* (72 °F); 4.5 °C to 31.5 °C* (22.0 °C) | *If the floor temperature is below that limit, the heating will be activated regardless of the ambient Air temperature. This ISU is only displayed if Temperature Control Mode (ISU 299) is set to AF mode. The minimum floor temp limit setting cannot be set higher than 10 degrees below the maximum floor temp limit setting. |



Advanced setup options (ISU)

| # ISU | ISU Name | ISU Options (factory defaults in bold) | Notes |
|-------|---------------------------------|--|--|
| 576 | Maximum Floor Temperature Limit | 50 °F* to 99 °F (85 °F); 10 °C* to 38 °C (29.5 °C) | *If the floor temperature is above that limit, the heating will turn off regardless of the ambient Air temperature. This ISU is only displayed if Temperature Control Mode (ISU 299) is set to AF mode. The maximum floor temp limit setting cannot be set lower than 10 degrees above the minimum floor temp limit setting. |
| 577 | Floor Economy Mode | 0 = Off 1 = On | If enabled, Low Floor Temperature Limit (ISU 575) will be disabled during Away and Sleep period. This ISU is only displayed if Temperature Control Mode (ISU 299) is set to AF mode and (ISU 120) is set to programmable. |
| 578 | Freeze protection temperature | <i>A mode:</i> 40 °F to 50 °F (40 °F); 4.5 °C to 10.0 °C (4.5 °C) <i>AF mode:</i> 40 °F (4.5 °C) to Min. Floor Temp. Limit <i>F mode:</i> 40 °F (4.5 °C) to Min. Heat Temp. Setpoint | The thermostat operates the heat whenever the room or floor temperature falls below that limit, even when the system mode is set to Off. Default setting is 40 °F (4.5 °C) for all A/AF/F regulation modes. Freeze protection temperature cannot be set above the minimum floor temperature limit in AF mode or above the minimum heat temperature setpoint in F mode. |
| 1400 | Backlighting | 0 - On Demand 1 - Continuous | Common wire needed for Continuous Backlight |
| 1401 | Inactive Backlight Brightness | 1 - 5 | This ISU is only displayed if Continuous Backlight selected. 1=minimum, 5=maximum inactive backlight brightness |
| 1410 | Clock Format | 12 / 24 | |
| 1415 | Daylight Saving Time | 0 = Off 1 = On | Set to Off in areas that do not follow Daylight Saving Time. |
| 1420 | Temperature Display Offset | -3 - 3 °F (0) -1.5 to 1.5 °C (0) | 0°F - No difference in displayed temperature and the actual room temperature. The thermostat can display up to 3 °F (1.5 C) lower or higher than the actual measured temperature. |

Installer system test

To perform a System Test:

- 1 Press and hold **CENTER** and **+** buttons for approximately 3 seconds to enter advanced menu.
- 2 Use **+** to go to **TEST**. Press **Select** to enter System Test.
- 3 Use **+** to change between Heat or Ver (thermostat version information). Press **Select**.
- 4 Press **+** to turn heat on. Press **-** to turn heat off.
- 5 Use the **Home** button to exit the System Test.



Alerts

Active alerts are displayed via the alert  symbol and alert number in the clock area on the home screen. You can read more information about active alerts, snooze or dismiss non-critical alerts in **MENU/ALRT**.

| Number | Alert/Reminder | Definition |
|--------|-------------------------------------|---|
| 170 | Internal Memory Error | The memory of the thermostat has encountered an error. Please contact dealer for assistance. |
| 171 | Set the Date and Time | Set the date and time on your thermostat. The date and time are required for certain features to operate, like the program schedule. |
| 173 | Thermostat Temperature Sensor Error | The sensor of the thermostat has encountered an error. Please contact dealer to replace the Thermostat. |
| 177 | Indoor Temperature Sensor Error | Wired indoor temperature sensor is not connected or there is a wiring short. Please contact dealer for assistance. |
| 252 | AC Power Lost | No AC power detected. Please check the AC circuit breaker. |
| 405 | Battery Low | Battery low. Please turn the system mode to off and replace the batteries. |
| 407 | Battery Critical | Battery critical. Thermostat cannot control your system. Please replace the batteries immediately. |
| 514 | Floor Temperature Sensor Failure | Wired floor temperature sensor is not connected or there is a wiring short. When the thermostat has been configured for AF mode, the thermostat will still control the ambient air temperature but will ignore the floor temperature limits. When the thermostat has been configured to F mode, heating will stop. However, when the air temperature drops to, or below freeze protection temperature limit, heating will be activated and control the ambient air temperature. |
| 535 | High Floor Temperature | The measured temperature is above maximum floor temperature limit. |
| 536 | Freeze Protection | The measured temperature is below freeze protection temperature limit. |

Specifications

Temperature Setpoint and Limit Ranges

See ISU settings 431, 432, 575, 576, and 578 starting on page 8.

Working Ambient Temperature

32 °F to 120 °F (0 °C to 48.9 °C)

Operating Ambient Temperature

37 °F to 102 °F (2.8 °C to 38.9 °C)

Shipping Temperature

-20 °F to 120 °F (-28.9 °C to 48.9 °C)

Operating Relative Humidity

5% to 90% (non-condensing)

Physical Dimensions in inches (mm) (H x W x D)

4-1/16" H x 4-1/16" W x 1-5/32" D

103.5 mm H x 103.5 mm W x 29 mm D

Electrical Ratings

| Terminal | Voltage (50/60Hz) | Running Current |
|-----------|----------------------|--------------------|
| W Heating | 20-30 Vac | 0.02-1.0 A |



CAUTION: ELECTRICAL HAZARD

Can cause electrical shock or equipment damage. Disconnect power before beginning installation.




CAUTION: MERCURY NOTICE

If this product is replacing a control that contains mercury in a sealed tube, do not place the old control in the trash. Contact your local waste management authority for instructions regarding recycling and proper disposal.

Customer assistance

For assistance with this product, please visit customer.resideo.com

Or call Resideo Customer Care toll-free at **1-800-468-1502**



Pull to remove the thermostat from the UWP.



resideo

Resideo Inc., 1985 Douglas Drive North
Golden Valley, MN 55422

www.resideo.com

33-00340EFS-03 M.S. Rev. 05-19 |
Printed in United States

This product is manufactured by Resideo Technologies, Inc., Golden Valley, MN.
1-800-468-1502
©2019 Resideo Technologies, Inc. The Honeywell Home trademark is used under
license from Honeywell International Inc. All rights reserved.




33-00340EFS-03



T6 Pro Hydronic Thermostat programmable hydronique TH6100AF2004

Instructions d'installation



L'emballage comprend :

- Thermostat programmable hydronique T6 Pro
- Capteur de plancher (modèle AC112-01)
- Système de montage UWP™
- Adaptateur d'installation standard (adaptateur pour boîte de jonction)
- Couvercle décoratif – petit; dimensions : 121 x 121 x 9 mm (4 49/64 x 4 49/64 x 11/32 po)
- Vis et ancrages
- 2 piles AA
- Les instructions d'installation et le guide de l'utilisateur.

Bienvenue!

Votre thermostat hydronique programmable T6 Pro peut être utilisé pour réguler la température de l'air ou la température du plancher, ou les deux. Vous pouvez choisir l'un des modes de régulation de température suivants.

Mode A : Régle et affiche la température de l'air ambiant seulement.

Mode F : Régle et affiche la température du plancher seulement, à l'aide d'un capteur externe de température du plancher. Ce mode de régulation est adapté aux zones comme les salles de bain, où la température du plancher peut être programmée afin que celui-ci soit chaud uniquement le matin et le soir, lorsque la pièce est occupée.


- La température du plancher est indiquée par l'inscription « FLR » au-dessus de la valeur réelle de la température du plancher.
- Il est également possible d'afficher la température réelle de l'air ambiant sur le thermostat dans **MENU/TEMP.**

Mode AF : Ce mode régle et affiche la température de l'air ambiant tout en maintenant la température du plancher dans les limites souhaitées à l'aide d'un capteur de température de plancher externe. Le réglage des limites minimales et maximales de la température du plancher permet d'améliorer votre confort tout en protégeant le revêtement de votre plancher.

- Il est également possible d'afficher la température réelle du plancher sur le thermostat dans **MENU/TEMP.**

REMARQUE : Pour définir le mode de régulation de la température du thermostat, consultez la section « Configuration de l'installateur (ISU) » à la page 7.


Mode A, AF; écran principal



Mode F; écran principal



Menu des températures





Veillez lire le mode d'emploi et le conserver en lieu sûr

Installation de la plaque de couvercle décorative en option


REMARQUE : Si la plaque de couvercle en option n'est pas requise, consultez la section « Installation du système de montage UWP » ci-dessous.

Utilisez la **plaque du couvercle en option** pour :

- Installer le thermostat sur une boîte de jonction électrique
 - Ou pour couvrir les traces de peinture cachées par l'ancien thermostat.
1. Retirez l'adaptateur de boîte de jonction du couvercle. Voir la figure 1.
 2. Installez l'adaptateur de boîte de jonction au mur ou sur une boîte électrique au moyen de n'importe lesquels des huit trous. Insérez et serrez les vis fournies avec le couvercle. Ne serrez pas excessivement. Voir la figure 2. Assurez-vous que la plaque adaptatrice est de niveau.
 3. Fixez l'UWP en l'accrochant au crochet supérieur de l'adaptateur de boîte de jonction, puis en l'enclenchant en place par le bas. Voir la figure 3.
 4. Enclenchez le couvercle sur l'adaptateur de boîte de jonction. Voir la figure 4.







Utilisez les deux vis fournies (n° 6 5/8 po [16 mm])




Installation du système de montage UWP

5. Avant de commencer, coupez l'alimentation au panneau de distribution ou au disjoncteur. Ouvrez l'emballage, puis repérez l'UWP. Voir la figure 5.
6. Placez l'UWP contre le mur. Placez-le de niveau, puis marquez l'emplacement des trous. Voir la figure 6.
Percez les trous aux emplacements marqués, puis à l'aide d'un marteau, posez doucement les ancrages de mur fournis.
- Percez des trous de 7/32 po (5,5 mm) dans le gypse.
7. Ouvrez la porte, puis insérez les fils dans les trous de câblage de l'UWP. Voir la figure 7.
8. Placez l'UWP sur les ancrages. Insérez et serrez les vis fournies avec l'UWP. Ne serrez pas excessivement. Serrez jusqu'à ce que l'UWP soit fixe. Fermez la porte. Voir la figure 8.




Utilisez les trois vis fournies (n° 8 1-1/2 po [38 mm])

Options d'alimentation



Insérez les fils **R** et **C** dans les bornes désignées de l'alimentation c.a. principale (la borne **C** est facultative si des piles sont utilisées, mais ce raccordement est recommandé). Retirez les fils en appuyant sur les languettes des bornes.



Insérez des piles AA pour l'alimentation principale et auxiliaire. Faites correspondre la polarité des piles aux marques +/- dans le compartiment de piles.


Réglage des languettes à glissière

Réglez la languette à glissière **R**.

- La chaudière, le circuit de la soupape d'eau chaude ou le panneau de relais de l'eau chaude sont reliés à **R** et **W**. Si le même transformateur dispose d'un raccordement neutre pour alimenter le thermostat, branchez le raccordement neutre du thermostat à **C** et laissez la languette à glissière **R** en position relevée (**1 câble**). Si un transformateur qui n'alimente pas l'équipement de chauffage est utilisé pour alimenter l'affichage du thermostat, placez la languette à glissière **R** en position baissée (**2 câbles**). Raccordez le circuit de chauffage à **R** et **W**, puis raccordez le transformateur distinct à **Rc** et **C**.

REMARQUE : Les languettes à glissière des bornes **U** doivent demeurer en position pour ce modèle de thermostat.

Système de montage UWP



Languette à glissière **R/Rc**

Identification des bornes de câblage

| | | | |
|----|---|----------|---|
| S | Entrée des capteurs auxiliaires de sol ou intérieurs câblés | L/A - A | Non utilisée |
| S | | O/B | Non utilisée |
| Y | Non utilisée | AUX - W2 | Non utilisée |
| Y2 | Non utilisée | E | Non utilisée |
| G | Non utilisée | W | Relais de chauffage (phase 1) |
| C | Neutre 24 V c.a. Si un deuxième transformateur, distinct du transformateur alimentant l'équipement de chauffage, est utilisé, utilisez le raccordement neutre de ce transformateur. | K | Non utilisée |
| U | | R | Alimentation 24 V c.a. provenant du transformateur de chauffage* |
| U | Non utilisée | Rc | L'alimentation 24 V c.a. est fournie par un transformateur différent des transformateurs de chauffage utilisés pour alimenter l'affichage (facultatif). |

* La borne peut être branchée à l'aide de la languette à glissière. Consultez la section « Réglage des languettes à glissière » à la page 3.

Câblage des systèmes standard

Système de chauffage seulement (avec capteur de température du plancher)

R Alimentation [1]
Rc [R+Rc reliées par la languette à glissière] [2]
C 24 V c.a. neutre [3]
W Relais de chauffage
S,S Entrée du capteur de plancher câblé

Système de chauffage seulement (panneau de relais de l'eau chaude avec capteur de température du plancher)

R Alimentation [1]
Rc [R+Rc reliées par la languette à glissière] [2]
C 24 V c.a. neutre [3]
W vers W dans la zone du panneau de relais
S,S Entrée du capteur de plancher câblé

Système de chauffage seulement (soupape de la zone d'alimentation à ouverture électrique)

R Alimentation [1]
Rc [R+Rc reliées par la languette à glissière] [2]
C 24 V c.a. neutre [3]
W Soupape

Système de chauffage seulement (chaudière avec capteur de température du plancher)

R Alimentation [1]
Rc [R+Rc reliées par la languette à glissière] [2]
C 24 V c.a. neutre [3]
W vers W sur la chaudière
S,S Entrée du capteur de plancher câblé

REMARQUES

Spécifications des fils : Utilisez des fils de thermostat de calibre 18 à 22. Il n'est pas nécessaire d'utiliser des câbles blindés.

- [1] Alimentation électrique. Prévoyez des mécanismes de coupure et de protection contre les surcharges, au besoin.
- [2] Déplacez la languette à glissière R du UWP à la position **R (câble 1)**. Consultez la section « Réglage des languettes à glissière » à la page 3 pour en savoir plus.
- [3] Raccordement neutre 24 V c.a. facultatif.

Installation du capteur de température du plancher

Le thermostat hydronique T6 Pro est compatible avec les détecteurs de température au plancher de 10 000 ohms suivants : AQ12C20 et AC112-01.

Le capteur de température du plancher doit être installé à mi-chemin entre la tuyauterie afin d'assurer une lecture exacte de la température (et non par-dessus ou juste à côté de la tuyauterie). Exemple : Pour un espacement de 30 cm entre les tuyaux, installez le capteur à 15 cm de la tuyauterie et veillez à ce qu'il soit centré à la verticale.


Il est recommandé d'installer le capteur de température du plancher dans un tuyau de polyéthylène réticulé d'au moins 0,5 po. Cela simplifiera le remplacement du capteur au besoin.

Dans une petite pièce, placez le capteur au centre du plancher. Dans les pièces plus grandes, assurez-vous que le capteur est placé à au moins 7 pieds du mur.

Paramètres recommandés de température du plancher


La température du plancher maximale recommandée est de 32 °C (90 °F) pour la plupart des recouvrements de plancher, à l'exception du bois. La température maximale recommandée pour les planchers de bois est de 29,5 °C (85 °F). La température suggérée pour la protection contre le gel pour les garages et les sous-sols se situe entre 5 et 7,2 °C (41-45 °F).

Position du conduit du capteur de température du plancher dans une dalle



Pose du thermostat


1. Poussez l'excédent de fil dans l'ouverture du mur.
2. Fermez la porte de l'UWP. Elle devrait demeurer fermée, sans renflement.
3. Alignez l'UWP avec le thermostat, puis appuyez doucement jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
4. Mettez l'appareil sous tension au moyen du disjoncteur ou de l'interrupteur.



Réglez l'heure et la date


Heure

- 1 Appuyez sur **Menu** sur le thermostat.
- 2 Appuyez sur **+** ou **-** pour aller à **TIME** (heure). Appuyez sur **Select** (sélectionner).
- 3 Appuyez sur **+** ou **-** pour choisir l'affichage 12 ou 24 heures. Appuyez sur **Select** (sélectionner).
- 4 Utilisez **+** ou **-** pour régler l'heure. Appuyez sur **Select** (sélectionner).
- 5 Utilisez **+** ou **-** pour régler les minutes. Appuyez sur **Select** (Sélectionner) pour quitter le menu Time (heure).



Date

- 1 Si vous avez déjà réglé l'heure, poursuivez à l'étape 2. Si vous êtes à l'écran principal, appuyez sur **Menu** sur le thermostat.
- 2 Appuyez sur **+** ou **-** pour aller à **DATE**. Appuyez sur **Select** (sélectionner).
- 3 Appuyez sur **+** ou **-** pour régler l'année. Appuyez sur **Select** (sélectionner).
- 4 Appuyez sur **+** ou **-** pour régler le mois. Appuyez sur **Select** (sélectionner).
- 5 Appuyez sur **+** ou **-** pour régler le jour. Appuyez sur **Select** (Sélectionner) pour sauvegarder et quitter le menu Date.




Réglage du système d'exploitation

- 1 Appuyez sur le bouton **Mode** pour passer au mode suivant du système.
- 2 Parcourez les modes jusqu'à ce que vous arriviez au mode du système voulu, puis laissez-le pour l'activer.

Modes du **système** disponibles :



- **Heat (chauffage)**
- **Off (arrêt)**



Configuration de l'installateur (ISU)

- Maintenez les touches **CENTER** et **+** enfoncées pendant 3 secondes pour accéder aux options du menu avancé.
- Appuyez sur **Select** (sélectionner) pour accéder à l'ISU.
- Appuyez sur **Select** (sélectionner) pour vous déplacer entre les diverses options du menu de configuration.
- Appuyez sur **+** ou **-** pour régler les valeurs ou sélectionner l'une des options possibles.
- Appuyez sur **Select** (sélectionner) et confirmez vos réglages ou appuyez sur **Back** (retour) pour ignorer les modifications et retourner à l'écran du menu ISU afin de poursuivre la modification d'une autre option de réglage.
- Pour terminer le processus de réglage et sauvegarder vos choix, appuyez sur **Home** (accueil) et retournez à l'écran d'accueil.

REMARQUE : Une liste complète de tous les paramètres et de toutes les options de configuration commence ci-dessous et se poursuit jusqu'à la page 9.



Options de configuration avancée (ISU)

REMARQUE : Il est possible que certaines options ne soient pas disponibles selon les paramètres du système.

| N° ISU | Nom ISU | Options ISU (valeurs par défaut en gras) | Remarques |
|--------|--|---|--|
| 120 | Options de programmation | 0 = Non programmable 2 = Programmable 5-2 3 = Programmable 5-1-1 4 = Programmable sur 7 jours | Vous pouvez changer ici la programmation 5-1-1 par défaut. Pour modifier les périodes ou les consignes de température pendant la journée, appuyez sur MENU/PROG . |
| 125 | Échelle de l'indicateur de température. | 0 = Fahrenheit 1 = Celsius | |
| 129 | Plancher câblé Capteur de température | 0 = aucun 1 = câblé | Si vous souhaitez que le thermostat fonctionne en mode AF ou F (ISU 299), le capteur de température du plancher doit être connecté à la borne S et configuré. Si le capteur de température du plancher est connecté à la borne S et configuré, la température réelle du plancher pourra être affichée sur l'écran Menu/Temp du thermostat. |
| 205 | Type d'équipement de chauffage | 9 = Chauffage radiant à l'eau chaude 10 = Chauffage radiant du plancher à l'eau chaude 12 = Vapeur | Cette configuration ISU aide à optimiser les algorithmes de commande et force l'utilisation du nombre de cycles par défaut optimal pour la commande de l'équipement de chauffage. |
| 299 | Modes de régulation de la température | 1 = Air et plancher (mode AF) 2 = Air uniquement (mode A) 3 = Plancher uniquement (mode F) | Cette ISU est seulement affichée si l'ISU 129 est réglée à 1 et si l'ISU 205 est réglée à 10 (chauffage radiant du plancher à l'eau chaude). Le mode par défaut est AF. Mode AF : Régule et affiche la température de l'air ambiant. Maintient la température du plancher dans les limites souhaitées à l'aide d'un capteur externe de température du plancher. Mode A : Régule et affiche la température de l'air ambiant seulement. Mode F : Régule et affiche la température du plancher uniquement à l'aide d'un capteur externe de température du plancher. |

Options de configuration avancée (ISU)

| N° ISU | Nom ISU | Options ISU (valeurs par défaut en gras) | Remarques |
|--------|--|---|--|
| 370 | Nombre de cycles de chauffage (cycles par heure) | 1 - 12 | Cette ISU vous permet de limiter le nombre maximal de cycles qu'un système peut effectuer pendant une période de 1 h à une charge de 50 %. Par exemple, lorsque réglé à 3 cycles par heure (CPH) à une charge de 50 %, le système n'effectuera pas plus de 3 cycles par heure (10 minutes activé, 10 minutes désactivé). Le système effectue moins de cycles lorsque la charge est inférieure ou supérieure à 50 %. Le réglage du nombre de cycles recommandé (par défaut) est indiqué ci-dessous pour chacun des types d'équipement de chauffage sélectionné : Chauffage radiant à l'eau chaude = 3 CPH; chauffage radiant du plancher à l'eau chaude en mode A ou AF = 1 CPH; chauffage radiant du plancher à l'eau chaude en mode F = 3 CPH; vapeur = 1 CPH |
| 388 | Durée minimale (cycle court de protection de la chaudière) | 0 = désactivé 2 = 2 min 5 = 5 min 15 = 15 min | Cette ISU vous permet de sélectionner une durée minimale visant à protéger l'équipement contre les cycles courts. |
| 425 | Reprise intelligente adaptative | 0 = Non 1 = Oui | L'option Adaptive Intelligent Recovery (AIR) (reprise intelligente adaptative) est un paramètre de confort. L'équipement de chauffage se mettra en marche plus tôt pour veiller à ce que la température intérieure corresponde au point de consigne à l'heure prévue. |
| 431 | Maximum Heat Setpoint (point de consigne maximal de chauffage) | <i>Mode A/AF :</i> 40 °F à 90 °F (90 °F); 4,5 °C à 32 °C (32 °C) <i>Mode F :</i> 40 °F à 99 °F (85 °F); 4,5 °C à 38 °C (29,5 °C) | L'utilisateur ne peut pas régler la température de chauffage au-dessus de ce point. Température de chauffage de l'air en mode A/AF; température de chauffage du plancher en mode F. |
| 432 | Minimum Heat Setpoint (point de consigne minimal de chauffage) | <i>Mode A/AF :</i> 40 °F à 90 °F (50 °F); 4,5 °C à 32 °C (10 °C) <i>Mode F :</i> 40 °F à 99 °F (50 °F); 4,5 °C à 38 °C (10 °C) | L'utilisateur ne peut pas régler la température de chauffage sous ce point. Température de chauffage de l'air en mode A et AF. Température de chauffage du plancher en mode F. |
| 500 | Capteur câblé de température intérieure de l'air | 0 = Non 1 = Oui | Cette ISU ne s'affiche que lorsqu'aucun capteur de plancher câblé (ISU 129) n'est configuré. |
| 515 | Type de capteur câblé de température intérieure de l'air | 0 = 10 k 1 = 20 k | Choisissez le type de résistance du capteur de température de l'air intérieur câblé. Cette ISU ne s'affiche que lorsqu'aucun capteur câblé de température de l'air intérieur (ISU 500) n'est configuré. |
| 520 | Quel capteur de température intérieure de l'air sera utilisé pour le contrôle de la température? (Une moyenne est effectuée pour les capteurs multiples) | 1 = thermostat seulement 2 = câblé seulement 3 = moyenne | Vous pouvez choisir la source de température de l'air, ou utiliser le thermostat et les capteurs à distance câblés pour accroître la précision de la mesure. Cette ISU ne s'affiche que lorsqu'aucun capteur câblé de température de l'air intérieur (ISU 500) n'est configuré. |
| 575 | Limite minimale de la température du plancher | 40 °F à 89 °F* (72 °F); 4,5 °C à 31,5 °C* (22,0 °C) | *Si la température du plancher descend sous cette limite, le chauffage sera activé sans égard à la température de l'air ambiant. Cette ISU est seulement affichée si le mode de régulation de la température (ISU 299) est réglé au mode AF. La température minimale du plancher ne peut pas être réglée à plus de 10 degrés sous la limite maximale de température du plancher configurée. |



Options de configuration avancée (ISU)

| N° ISU | Nom ISU | Options ISU (valeurs par défaut en gras) | Remarques |
|--------|---|---|--|
| 576 | Limite maximale de la température du plancher | 50 °F* à 99 °F (85 °F); 10 °C* à 38 °C (29,5 °C) | *Si la température du plancher se situe au-dessus de cette limite, le chauffage sera désactivé sans égard à la température de l'air ambiant. Cette ISU est seulement affichée si le mode de régulation de la température (ISU 299) est réglé au mode AF. La température maximale du plancher ne peut pas être réglée à plus de 10 degrés au-dessus de la limite minimale de température du plancher configurée. |
| 577 | Floor Economy Mode (mode économie du plancher) | 0 = désactivé 1 = activé | Si ce mode est activé, la limite minimale de température du plancher (ISU 575) sera désactivée lorsque l'appareil est en période Absent ou Sommeil. Cette ISU est seulement affichée si le mode de régulation de la température (ISU 299) est réglé au mode AF (ISU 120) et si l'option ISU 120 est réglée au mode programmable. |
| 578 | Freeze protection temperature (température suggérée pour la protection contre le gel) | <i>Mode A :</i> 40 °F à 50 °F (40 °F); 4,5 °C à 10 °C (4,5 °C) <i>Mode AF :</i> 4,5 °C (40 °F) pour la limite minimale de température du plancher <i>Mode F :</i> 4,5 °C (40 °F) pour le point de consigne minimal de chauffage | Le thermostat active le chauffage lorsque la température de la pièce ou du plancher tombe sous cette limite, même lorsque le mode du système est réglé à Off (désactivé). Le réglage par défaut est 4,5 °C (40 °F) pour tous les modes de régulation A, AF et F. La température suggérée pour la protection contre le gel ne peut pas être réglée à une valeur supérieure à la limite minimale de température du plancher dans le mode AF, ni à une valeur supérieure au point de consigne minimal de chauffage dans le mode F. |
| 1400 | Backlighting (rétroéclairage) | 0 – sur demande 1 – en continu | Un câble neutre est nécessaire pour utiliser le rétroéclairage en continu. |
| 1401 | Inactive Backlight Brightness (luminosité du rétroéclairage inactif) | 1 - 5 | Cette ISU est seulement affichée si la fonction de rétroéclairage en continu est sélectionnée. 1 = minimum, 5 = maximum de luminosité du rétroéclairage inactif |
| 1410 | Clock Format (format de l'horloge) | 12 / 24 | |
| 1415 | Daylight Saving Time (heure avancée) | 0 = désactivé 1 = activé | Désactivez cette option dans les régions qui n'utilisent pas l'heure avancée. |
| 1420 | Temperature Display Offset (écart de la température affichée) | De -3 °F à 3 °F (0) De -1,5 °C à 1,5 °C (0) | 0 °C/°F – aucune différence entre la température affichée et la température réelle de la pièce. Le thermostat peut afficher une température jusqu'à 1,5 °C (3 °F) plus ou moins élevée que la température réelle. |


Test du système pour l'installateur

Pour exécuter un test système :

- 1 Maintenez les touches **CENTER** et **+** enfoncées pendant 3 secondes pour accéder aux options du menu avancé.
- 2 Utilisez le bouton **+** pour naviguer vers **TEST**. Appuyez sur **Select** (sélectionner) pour accéder à System Test (test système).
- 3 Utilisez le bouton **+** pour choisir Heat (chauffage) ou Ver (renseignements sur le modèle du thermostat). Appuyez sur **Select** (sélectionner).
- 4 Appuyez sur le bouton **+** pour activer le chauffage. Appuyez sur le bouton - pour éteindre le chauffage.
- 5 Utilisez le bouton **Home** (accueil) pour quitter la fonction System Test (test système).



Alertes

Les alertes actives s'affichent au moyen du symbole  et du code d'alerte dans la zone de l'horloge sur l'écran d'accueil. Vous pouvez en savoir plus sur les alertes actives, mettre les alertes en veille ou supprimer les alertes non critiques au moyen du menu **ALRT** (alertes).

| Code | Alerte/Rappel | Définition |
|------|--|---|
| 170 | Internal Memory Error (erreur de la mémoire interne) | Une erreur s'est produite dans la mémoire du thermostat. Veuillez communiquer avec le détaillant pour obtenir de l'aide. |
| 171 | Set the Date and Time (réglage de l'heure et de la date) | Réglage de l'heure et de la date du thermostat. La date et l'heure sont nécessaires au fonctionnement de certaines caractéristiques, comme la programmation. |
| 173 | Thermostat Temperature Sensor Error (erreur du capteur de température du thermostat) | Une erreur s'est produite dans le capteur du thermostat. Veuillez communiquer avec votre détaillant pour remplacer le thermostat. |
| 177 | Indoor Temperature Sensor Error (erreur du capteur de température intérieure) | Le capteur de température intérieure câblé n'est pas raccordé ou un court-circuit s'est produit. Veuillez communiquer avec le détaillant pour obtenir de l'aide. |
| 252 | AC Power Lost (perte de l'alimentation secteur) | Aucune tension CA détectée. Veuillez vérifier votre disjoncteur de CA. |
| 405 | Battery Low (pile faible) | Pile faible. Désactivez le système, puis changez les piles. |
| 407 | Battery Critical (pile extrêmement faible) | Pile extrêmement faible. Le thermostat ne peut pas contrôler votre système. Veuillez immédiatement changer les piles. |
| 514 | Floor Temperature Sensor Failure (défaillance du capteur de température du plancher) | Le capteur de température du plancher câblé n'est pas raccordé ou un court-circuit s'est produit. En mode AF, le thermostat contrôlera toujours la température de l'air ambiant, mais il ne tiendra pas compte des limites de températures du plancher. Lorsque le thermostat est en mode F, le chauffage s'éteindra. Toutefois, lorsque la température de l'air descend jusqu'à ou sous la limite de température pour la protection contre le gel, le chauffage est activé et la température de l'air ambiant est contrôlée. |
| 535 | High Floor Temperature (température du plancher élevée) | La température mesurée est au-dessus de la limite maximale de température du plancher. |
| 536 | Freeze protection (protection contre le gel) | La température mesurée est au-dessous de la limite de température pour la protection contre le gel. |

Spécifications

Plages de limites des points de consigne de la température

Voir les réglages des ISU 431, 432, 575, 576, et 578 commençant à la page 8.

Température ambiante pour travailler

0 °C à 48,9 °C (32 °F à 120 °F)

Température ambiante de fonctionnement

2,8 °C à 38,9 °C (37 °F à 102 °F)

Température pour l'expédition

-28,9 °C à 48,9 °C (-20 °F à 120 °F)

Humidité relative de fonctionnement

5 % à 90 % (sans condensation)

Dimensions physiques en po et en mm (H x L x P)

H 4 1/16 po x L 4 1/16 po x P 1 5/32 po

H 103,5 mm x L 103,5 mm x P 29 mm

Spécifications électriques

| Borne | Tension (50/60 Hz) | Courant d'utilisation |
|-------------|-----------------------|--------------------------|
| W Chauffage | 20-30 V c.a. | 0,02-1,0 A |



ATTENTION : RISQUE ÉLECTRIQUE

Peut provoquer un choc électrique ou endommager l'équipement. Coupez l'alimentation avant de commencer l'installation.




ATTENTION : AVIS RELATIF AU MERCURE

Si ce produit remplace un thermostat contenant du mercure dans un tube scellé, ne jetez pas l'ancien thermostat aux ordures. Veuillez communiquer avec vos autorités locales de gestion des déchets pour connaître les instructions d'élimination adéquates.

Assistance clientèle

Pour obtenir de l'assistance sur ce produit, visitez le site **customer.resideo.com**

Ou communiquez avec le service à la clientèle de Resideo au numéro sans frais **1-800-468-1502**



Tirez pour retirer le thermostat de l'UWP.



resideo

Resideo Inc., 1985 Douglas Drive North
Golden Valley, MN 55422

www.resideo.com

33-00340EFS-03 M.S. Rev. 05-19 |
Imprimé aux États-Unis

Ce produit est fabriqué par Resideo Technologies, Inc., Golden Valley, MN.
1-800-468-1502

©2019 Resideo Technologies, Inc. La marque de commerce Honeywell Home est utilisée sous licence avec l'autorisation d'Honeywell International Inc. Tous droits réservés.



33-00340EFS-03



T6 Pro Hydronic Termostato programable TH6100AF2004

Instrucciones para la instalación

.....

El paquete incluye lo siguiente:

- Termostato hidrónico programable T6 Pro
 - Sensor de piso (modelo AC112-01)
 - Sistema de montaje UWP™
 - Adaptateur d'installation standard (adaptateur pour boîte de jonction)
 - Placa de cubierta decorativa - Pequeña; tamaño 4-49/64 in x 4-49/64 in x 11/32 in (121 mm x 121 mm x 9 mm)
 - Tornillos y anclajes
 - Dos baterías AA
 - Instrucciones de instalación y guía del usuario
-



¡Bienvenido!

El termostato hidrónico programable T6 Pro se puede utilizar para controlar la temperatura del aire ambiente, la temperatura del piso o ambas. Puede seleccionar entre los siguientes modos de control de temperatura.

Modo A: controla y muestra la temperatura del aire ambiente únicamente.

Modo F: controla y muestra la temperatura del piso solo mediante el uso de un sensor de temperatura de piso externo. Este modo de control es adecuado para áreas como los baños, donde la temperatura del piso podría ser cálida solo cuando está ocupado, durante la mañana y la noche.


- La temperatura del piso se indica con el texto “FLR” arriba de la temperatura de piso real.
- La temperatura del aire ambiente real también se puede ver en **MENU/TEMP** (Menú/Temp.) en el termostato.

Modo AF: controla y muestra la temperatura del aire ambiente, y mantiene la temperatura del piso dentro de los límites de temperatura de piso deseados con un sensor de temperatura de piso externo. Configurar los límites mínimos y máximos de temperatura de piso es una forma de mejorar el confort y proteger las cubiertas del piso al mismo tiempo.


- La temperatura real del piso también se puede ver en **MENU/TEMP** (Menú/Temp.) en el termostato.

NOTA: Para configurar el modo de control de temperatura del termostato, vaya a “Configuración del instalador (ISU)” en la página 7.



Modo A, AF; pantalla principal



Modo F; pantalla principal



Menú de temperatura






Lea y guarde estas instrucciones

Instalación de placa de cubierta opcional

NOTA: Si no es necesaria la placa de cubierta opcional, consulte "Instalación de sistema de montaje UWP" a continuación.

Utilice la **placa de cubierta opcional** en los siguientes casos:

- para montar el termostato en una caja de conexiones eléctricas;
 - cuando necesite cubrir las marcas en la pintura por el termostato anterior.
1. Separe el adaptador de la caja de conexiones de la placa de cubierta. Consultar la figura 1.
 2. Monte el adaptador de la caja de conexiones en la pared o una caja eléctrica con cualquiera de los ocho orificios para tornillos. Inserte y ajuste los tornillos de montaje provistos con el kit de placa de cubierta. No ajuste demasiado. Consulte la Figura 2. Asegúrese de que la placa adaptadora esté nivelada.
 3. Fije el UWP colocándolo en el gancho superior del adaptador de la caja de conexiones y luego enganche la parte inferior del UWP. Consultar la figura 3.
 4. Encaje la placa de cubierta en el adaptador de la caja de conexiones. Consultar la figura 4.







Instalación del sistema de montaje UWP


5. Antes de comenzar, desconecte la alimentación del interruptor o la caja de disyuntores. Abra el paquete para buscar el UWP. Consultar la figura 5.
6. Posicione el UWP en la pared. Nivele y marque las posiciones de los orificios. Consultar la figura 6.

Perfore los orificios en los lugares marcados y luego inserte cuidadosamente los anclajes provistos en la pared con un martillo.


- Perfore orificios de 7/32 in para mampostería.
7. Abra la tapa e inserte los cables por el orificio de cableado del UWP. Consultar la figura 7.
 8. Coloque el UWP sobre los anclajes de pared. Inserte y ajuste los tornillos de montaje provistos con el UWP. No ajuste demasiado. Ajuste bien el UWP hasta que ya no se mueva. Cierre la tapa. Consultar la figura 8.



Opciones de alimentación



Inserte los cables **R** y **C** en los terminales designados para la alimentación de CA principal (el terminal C es opcional si las baterías están instaladas, pero se recomienda usarlo). Retire los cables presionando las pestañas del terminal.



Inserte las baterías AA para la alimentación principal o de respaldo. Asegúrese de que la polaridad de las baterías coincida con las marcas +/- en el interior del compartimento de la batería.


Configuración de las lengüetas deslizantes

Configure la lengüeta deslizante R.

- La caldera, el circuito de válvula de agua caliente o el panel de relé de agua caliente se conectan a **R** y **W**. Si el transformador proporciona conexión común para alimentar el termostato, conecte el terminal común del transformador a **C** y deje la lengüeta deslizante R en la posición hacia arriba (**1 cable**). Si se utiliza un transformador que no alimenta el equipo de calefacción para alimentar la pantalla del termostato, configure la lengüeta deslizante R en la posición hacia abajo (**2 cables**). Conecte el circuito de calefacción a **R** y **W**, luego conecte el transformador individual a **Rc** y **C**.

NOTA: Las lengüetas deslizantes para los terminales U se deben dejar en el lugar para este modelo de termostato.

Sistema de montaje UWP



Lengüeta deslizante R/Rc

Designaciones de los terminales del cableado

| | | | |
|----|--|----------|---|
| S | Entrada para sensores auxiliares cableados de piso o de interior. | L/A - A | Sin usar |
| S | | O/B | Sin usar |
| Y | Sin usar | AUX - W2 | Sin usar |
| Y2 | Sin usar | E | Sin usar |
| G | Sin usar | W | Relé de calefacción (etapa 1) |
| C | Terminal común de 24 V CA. Si se utiliza un segundo transformador, separado del que alimenta el equipo de calefacción, utilice el terminal común de ese transformador. | K | Sin usar |
| U | | R | Alimentación de 24 V CA del transformador de calefacción*. |
| U | Sin usar | Rc | La alimentación de 24 V CA es un transformador distinto del transformador de calefacción utilizado para alimentar la pantalla (opcional). |

* El terminal se puede conectar en puente con la lengüeta deslizante. Consultar "Configuración de las lengüetas del modulador" en la página 3.

Sistemas de cableado convencionales

Sistema de calefacción únicamente (con sensor de piso)

- R** Alimentación [1]
- Rc** [R+Rc conectados con lengüeta deslizante] [2]
- C** Terminal común de 24 V CA [3]
- W** Relé de calefacción
- S,S** Entrada para sensor de piso cableado

Sistema de calefacción únicamente (panel de relé de agua caliente con sensor de piso)

- R** Alimentación [1]
- Rc** [R+Rc conectados con lengüeta deslizante] [2]
- C** Terminal común de 24 V CA [3]
- W** a W en la zona del panel de relé
- S,S** Entrada para sensor de piso cableado

Sistema de calefacción únicamente (válvula de alimentación de zona abierta)

- R** Alimentación [1]
- Rc** [R+Rc conectados con lengüeta deslizante] [2]
- C** Terminal común de 24 V CA [3]
- W** Válvula

Sistema de calefacción únicamente (caldera con sensor de piso)

- R** Alimentación [1]
- Rc** [R+Rc conectados con lengüeta deslizante] [2]
- C** Terminal común de 24 V CA [3]
- W** a W en la caldera
- S,S** Entrada para sensor de piso cableado

NOTAS

Especificaciones del cableado: utilice cable de termostato calibre de 18 a 22. No se requiere cable blindado.

- [1] Fuente de alimentación. Proporcione medios de desconexión y protección de sobrecarga según sea necesario.
- [2] Mueva la lengüeta deslizante R en el UWP a la configuración **R (1 cable)**. Para obtener más información, consulte "Configuración de lengüetas deslizantes" en la página 3.
- [3] Conexión común de 24 V CA opcional.

Instalación de sensor de temperatura de piso


El termostato hidrónico T6 Pro es compatible con los siguientes sensores de temperatura de piso de 10K ohm: AQ12C20 y AC112-01.

El sensor de temperatura se debe instalar en la mitad de la tubería para garantizar una correcta lectura de temperatura (no sobre la tubería ni justo al lado de esta). Ejemplo: Para un espacio de tubería de 12 in, instale el sensor a una distancia de 6 in de la tubería y asegúrese de que el sensor esté verticalmente centrado.

Recomendamos instalar el sensor de temperatura de piso dentro de una tubería de polietileno reticulado (cross-linked polyethylene, PEX) de 0.5 in como mínimo. Esto simplifica el reemplazo del sensor en el futuro, en caso de ser necesario.

En una habitación pequeña coloque el sensor en el centro del piso. En habitaciones grandes, asegúrese de que el sensor esté a una distancia mínima de 7 pies (2.13 m) de la pared.

Posición de conducto de sensor de piso en un bloque




Configuraciones de temperaturas de piso recomendadas

La temperatura de piso máxima recomendada es de 90 °F (32 °C) para la mayoría de los tipos de cubiertas de piso, salvo la madera. La temperatura de piso máxima sugerida para el piso de madera es de 85 °F (29.5 °C). La configuración recomendada para la temperatura de protección contra el congelamiento en garajes y sótanos es entre 41 y 45 °F (5 y 7.2 °C).

Montaje del termostato


1. Meta el exceso de cables en la abertura de la pared.
2. Cierre la tapa del UWP. Debe permanecer cerrada sin bultos.
3. Alinee el UWP con el termostato y presione ligeramente hasta que el termostato encaje en el lugar.
4. Conecte la alimentación en el interruptor o la caja de disyuntores.



Configure la hora y fecha


Hora

1. Presione **Menu** (Menú) en el termostato.
2. Presione **+** o **-** para ir a **TIME** (Hora). Presione **Select** (Seleccionar).
3. Presione **+** o **-** para elegir entre 12 o 24 horas. Presione **Select** (Seleccionar).
4. Utilice **+** o **-** para ajustar la hora. Presione **Select** (Seleccionar).
5. Utilice **+** o **-** para ajustar los minutos. Presione **Select** (Seleccionar) para salir del menú Time (Hora).



Fecha

1. Si ya configuró la hora, continúe con el paso 2. Si está en la pantalla de inicio, presione **Menu** (Menú) en el termostato.
2. Presione **+** o **-** para ir a **DATE** (Fecha). Presione **Select** (Seleccionar).
3. Utilice **+** o **-** para ajustar el año. Presione **Select** (Seleccionar).
4. Utilice **+** o **-** para ajustar el mes. Presione **Select** (Seleccionar).
5. Utilice **+** o **-** para ajustar el día. Presione **Select** (Seleccionar) para guardar y salga del menú Date (Fecha).




Configuración del funcionamiento del sistema

1. Presione el botón **Mode** (Modo) para pasar al próximo modo del sistema disponible.
2. Pase por los modos hasta que se muestre el modo del sistema requerido y déjelo para activar.



Modos **del sistema** disponibles:

- **Heat (Calefacción)**
- **Off (Desactivado)**



Configuración del instalador (ISU)

- 1 Mantenga presionados los botones **CENTER** (Centro) y **+** durante aproximadamente 3 segundos para acceder al menú avanzado.
- 2 Presione **Select** (Seleccionar) para acceder a **La configuración del instalador (installer setup, ISU)**.
- 3 Presione **Select** (Seleccionar) para ver las opciones de configuración del menú.
- 4 Presione **+** o **-** para cambiar los valores, o bien seleccione entre las opciones disponibles.
- 5 Presione **Select** (Seleccionar) y confirme las configuraciones, o presione **Back** (Atrás) para ignorar los cambios y volver a la pantalla de menú de ISU para seguir editando otra opción de configuración.
- 6 Para finalizar el proceso de configuración y guardar las configuraciones, presione **Home** (Inicio) y vuelva a la pantalla de inicio.



NOTA: A continuación, se brinda una lista completa de todos los parámetros y las opciones de configuración (ISU) que continúa hasta la página 9.

Opciones de configuración avanzada (ISU)

NOTA: Según la configuración del sistema, no todas las opciones pueden estar disponibles.

| N.º de ISU | Nombre de ISU | Opciones de ISU (las configuraciones predeterminadas de fábrica se muestran en negrita) | Notas |
|------------|--|---|---|
| 120 | Opciones de programación | 0 = No programable 2 = Programable para 5 días - 2 días 3 = Programable para 5 días - 1 día - 1 día 4 = Programable para 7 días | Aquí puede cambiar el cronograma predeterminado 5 días - 1 día - 1 día. Para editar los períodos y los puntos de referencia de temperatura, vaya a MENU/PROG (Menú/Prog.). |
| 125 | Escala de indicación de temperatura | 0 = Fahrenheit 1 = Celsius | |
| 129 | Sensor de temperatura de piso cableado | 0 = Ninguno 1 = Cableado | El sensor de temperatura de piso se debe conectar al terminal S y se debe configurar si desea que el termostato funcione en modo AF o F (ISU 299). Si el sensor de temperatura se conecta al terminal S y se configura, puede ver la temperatura real del piso en Menu/Temp (Menú/Temp.) en el termostato. |
| 205 | Tipo de equipo de calefacción | 9 = Calefacción radiante de agua caliente 10 = Calefacción por piso radiante de agua caliente 12 = Vapor | Esta ISU permite optimizar los algoritmos de control y forzar las frecuencias de ciclo óptimas predeterminadas para el equipo de calefacción controlado. |

Opciones de configuración avanzada (ISU)

| N.º de ISU | Nombre de ISU | Opciones de ISU (las configuraciones predeterminadas de fábrica se muestran en negrita) | Notas |
|------------|---|---|--|
| 299 | Modo de control de temperatura | 1 = Aire y piso (Modo AF) 2 = Solo aire (Modo A) 3 = Solo piso (Modo F) | Esta ISU solo aparece si ISU 129 se configura en 1 (sensor de piso cableado) e ISU 205 se establece en 10 (calefacción por piso radiante de agua caliente). El modo predeterminado es AF. Modo AF: controla y muestra la temperatura del aire ambiente. Mantiene la temperatura del piso dentro de los límites deseados mediante un sensor de temperatura de piso externo. Modo A: controla y muestra la temperatura del aire ambiente únicamente. Modo F: controla y muestra la temperatura del piso únicamente mediante un sensor de temperatura de piso externo. |
| 370 | Frecuencia de ciclo de la calefacción (ciclos por hora) | 1 - 12 | Esta configuración le permite limitar la cantidad máxima de veces que el sistema puede realizar un ciclo en un período de 1 hora con una carga del 50 %. Por ejemplo, cuando se configura en 3 CPH y con una carga del 50 %, la cantidad máxima de ciclos del sistema será de 3 por hora (10 minutos encendido, 10 minutos apagado). El sistema realiza ciclos con menos frecuencia cuando las condiciones de carga son menores o mayores que una carga del 50 %. A continuación, se detallan las configuraciones recomendadas (predeterminadas) para la frecuencia de ciclo para cada tipo de equipo de calefacción seleccionado: calefacción radiante de agua caliente = 3 CPH; calefacción por piso radiante de agua caliente en modo A o AF = 1 CPH; calefacción por piso radiante de agua caliente en modo F = 3 CPH; vapor = 1 CPH. |
| 388 | Tiempo de encendido mínimo (protección contra ciclo corto de caldera) | 0 = Desactivado 2 = 2 min. 5 = 5 min. 15 = 15 min. | Esta configuración le permite establecer el tiempo de encendido mínimo para proteger el equipo contra ciclos cortos. |
| 425 | Adaptive Intelligent Recovery | 0 = No 1 = Sí | Adaptive Intelligent Recovery (Recuperación inteligente de adaptación, AIR) es una configuración de confort. El equipo de calefacción se enciende de antemano, lo que permite asegurar que la temperatura interior coincida con el punto de referencia en la hora especificada. |
| 431 | Punto de referencia máximo de calefacción | <i>Modo A/AF:</i> 40 °F a 90 °F (90 °F); 4.5 °C a 32.0 °C (32.0 °C) <i>Modo F:</i> 40 °F a 99 °F (85 °F); 4.5 °C a 38.0 °C (29.5 °C) | El usuario no puede configurar la temperatura de calefacción por encima de este nivel. Temperatura de calefacción del aire en modo A/AF; temperatura de calefacción de piso en modo F. |
| 432 | Punto de referencia mínimo de calefacción | <i>Modo A/AF:</i> 40 °F a 90 °F (50 °F); 4.5 °C a 32.0 °C (10 °C) <i>Modo F:</i> 40 °F a 99 °F (50 °F); 4.5 °C a 38.0 °C (10 °C) | El usuario no puede configurar la temperatura de calefacción por debajo de este nivel. Temperatura de calefacción del aire en modo A/AF. Temperatura de calefacción de piso en modo F. |
| 500 | Sensor de temperatura de aire interior cableado | 0 = No 1 = Sí | Esta ISU solo se muestra si no se configuró el sensor de temperatura de piso cableado (ISU 129). |
| 515 | Tipo de sensor de temperatura de aire interior cableado | 0 = 10 000 1 = 20 000 | Elija un tipo de sensor de temperatura de aire interior cableado resistente. Esta ISU solo se muestra si se configuró el sensor de temperatura de aire interior cableado (ISU 500). |



Opciones de configuración avanzada (ISU)

| N.º de ISU | Nombre de ISU | Opciones de ISU (las configuraciones predeterminadas de fábrica se muestran en negrita) | Notas |
|------------|--|--|--|
| 520 | ¿Qué sensor de temperatura de aire interior se utilizará para el control de la TEMPERATURA? (se promedian varios sensores) | 1 = Solo termostato 2 = Solo cableado 3 = Promedio | Puede elegir qué fuente de temperatura utilizar o puede indicarle al termostato que utilice tanto el termostato como los sensores cableados remotos para una mayor precisión en la medición. Esta ISU solo se muestra si se configuró el sensor de temperatura de aire interior cableado (ISU 500). |
| 575 | Límite mínimo de temperatura de piso | 40 °F a 89 °F* (72 °F); 4.5 °C a 31.5 °C* (22.0 °C) | *Si la temperatura del piso está por debajo de ese límite, la calefacción se activará independientemente de la temperatura del aire ambiente. Esta ISU solo se muestra si el modo de control de temperatura (ISU 299) se establece en modo AF. La configuración del límite mínimo de temperatura de piso no puede establecerse más de 10 grados por debajo de la configuración del límite máximo de temperatura de piso. |
| 576 | Límite máximo de temperatura de piso | 50 °F* a 99 °F (85 °F); 10 °C* a 38 °C (29.5 °C) | *Si la temperatura del piso está por encima de ese límite, la calefacción se apagará independientemente de la temperatura del aire ambiente. Esta ISU solo se muestra si el modo de control de temperatura (ISU 299) se establece en modo AF. La configuración del límite máximo de temperatura de piso no puede establecerse menos de 10 grados por encima de la configuración del límite mínimo de temperatura de piso. |
| 577 | Modo de piso económico | 0 = Desactivado 1 = Activado | Si está activado, el límite de temperatura de piso baja (ISU 575) se desactivará durante el período ausente y de inactividad. Esta ISU solo se muestra si el modo de control de temperatura (ISU 299) se establece en modo AF y (ISU 120) se establece en programable. |
| 578 | Temperatura de protección contra el congelamiento | <i>Modo A:</i> 40 °F a 50 °F (40 °F); 4.5 °C a 10.0 °C (4.5 °C) <i>Modo AF:</i> 4.5 °C hasta la temperatura de piso mínima de 50 °C (122 °F) <i>Modo F:</i> 4.5 °C hasta el punto de referencia mínimo de temperatura de calefacción | El termostato activa la calefacción siempre que la temperatura de la habitación o del piso esté por debajo de ese límite, incluso cuando el modo del sistema se establece en Desactivado. La configuración predeterminada es 40 °F (4.5 °C) para todos los modos de regulación A/AF/F. La temperatura de protección contra el congelamiento no se puede establecer por encima del límite mínimo de temperatura de piso en modo AF o por encima del punto de referencia mínimo de temperatura de calefacción en modo F. |
| 1400 | Iluminación de fondo | 0 - A demanda 1 - Continuo | Se necesita cable común para la iluminación de fondo continua. |
| 1401 | Brillo de luz de fondo inactivo | 1 - 5 | Esta ISU solo aparece si se selecciona la iluminación de fondo continua. Brillo de luz de fondo inactivo 1 = mínimo, 5 = máximo |
| 1410 | Formato del reloj | 12 / 24 | |
| 1415 | Horario de verano | 0 = Desactivado 1 = Activado | Configure en Off (Desactivado) en áreas que no siguen el horario de verano. |
| 1420 | Desfase de visualización de temperatura | -3 - 3 °F (0) -1.5 a 1.5 °C (0) | 0 °F: no hay diferencia entre la temperatura que se muestra y la temperatura ambiente real. El termostato puede mostrar hasta 3 °F (1.5 °C) menos o más que la temperatura medida real. |


Prueba del sistema del instalador

Para realizar una prueba del sistema:

- 1 Mantenga presionados los botones **CENTER** (Centro) y + durante aproximadamente 3 segundos para acceder al menú avanzado.
- 2 Utilice el símbolo **+** para ir a **TEST** (Prueba). Presione Select (Seleccionar) para acceder a la prueba del sistema.
- 3 Utilice el símbolo **+** para cambiar entre Heat (Calefacción) o Ver (información de la versión del termostato). Presione **Select** (Seleccionar).
- 4 Presione **+** para encender la calefacción. Presione **-** para apagar la calefacción.
- 5 Utilice el botón **Home** (Inicio) para salir de la prueba del sistema.



Alertas

Las alertas activas se muestran con el símbolo de alerta  y el número de alerta en el área del reloj en la pantalla de inicio. Puede obtener más información acerca de las alertas activas y sobre cómo postergar o descartar alertas no cruciales en **MENU/ALRT** (Menú/Alerta).

| Número | Alerta/recordatorio | Definición |
|--------|---|---|
| 170 | Error en la memoria interna | La memoria del termostato detectó un error. Comuníquese con el distribuidor para solicitar asistencia. |
| 171 | Configurar la fecha y hora | Defina la fecha y hora en el termostato. La fecha y hora son necesarias para el funcionamiento de ciertas características, por ejemplo, el programa. |
| 173 | Error en el sensor de la temperatura del termostato | El sensor del termostato detectó un error. Comuníquese con el distribuidor para reemplazar el termostato. |
| 177 | Error en el sensor de temperatura interior | El sensor de temperatura interior cableado no está conectado o hay un cortocircuito. Comuníquese con el distribuidor para solicitar asistencia. |
| 252 | Pérdida de corriente CA | No se detectó corriente CA. Revise el disyuntor del circuito de CA. |
| 405 | Batería baja | Batería baja. Configure el modo del sistema en Off (Desactivado) y cambie las baterías. |
| 407 | Batería muy baja | Batería muy baja. El termostato no puede controlar el sistema. Cambie las baterías inmediatamente. |
| 514 | Falla del sensor de temperatura de piso | El sensor de temperatura de piso cableado no está conectado o hay un cortocircuito. Si el termostato se configuró en el modo AF, este seguirá controlando la temperatura de aire ambiente pero ignorará los límites de temperatura de piso. Si el termostato se configura en modo F, la calefacción se interrumpirá. Sin embargo, si la temperatura del aire está por debajo del límite de temperatura de protección contra el congelamiento, la calefacción se activará y controlará la temperatura del aire ambiente. |
| 535 | Temperatura de piso alta | La temperatura medida está por encima del límite máximo de temperatura de piso. |
| 536 | Protección contra el congelamiento | La temperatura medida está por debajo del límite de temperatura de protección contra el congelamiento. |

Especificaciones

Rangos de límite y punto de referencia de temperatura

Consulte las configuraciones de ISU 431, 432, 575, 576 y 578 en la página 8.

Temperatura ambiente de trabajo

De 32 °F a 120 °F (0 °C a 48.9 °C)

Temperatura ambiente de funcionamiento

De 37 °F a 102 °F (2.8 °C a 38.9 °C)

Temperatura de envío

De 20 °F a 120 °F (-28.9 °C a 48.9 °C)

Humedad relativa de funcionamiento

5 % a 90 % (sin condensación)

Dimensiones físicas en pulgadas y mm (A x A x P)

4-1/16 in de A x 4-1/16 in de A x 1-5/32 in de P

103,5 mm de A x 103,5 mm de A x 29 mm de P

Clasificaciones eléctricas

| Terminal | Voltaje (50/60 Hz) | Corriente en funcionamiento |
|---------------|--------------------|-----------------------------|
| W Calefacción | Entre 20 y 30 V CA | Entre 0,02 y 1 A |



PRECAUCIÓN: PELIGRO ELÉCTRICO

Puede causar una descarga eléctrica o daños al equipo. Desconecte la corriente antes de comenzar la instalación.




PRECAUCIÓN: AVISO SOBRE EL MERCURIO

Si este producto reemplaza un control que contiene mercurio en un tubo sellado, no arroje el control viejo a la basura. Comuníquese con la autoridad local de gestión de residuos para obtener instrucciones sobre cómo desecharlo y reciclarlo de forma apropiada.

Servicio de atención al cliente

Para obtener asistencia en relación con este producto, visite **customer.resideo.com**

O bien, llame sin cargo a Atención al Cliente de Resideo al **1-800-468-1502**



Jale para retirar el termostato del UWP.



resideo

Resideo Inc., 1985 Douglas Drive North
Golden Valley, MN 55422

www.resideo.com

33-00340EFS-03 M.S. Rev. 05-19 |
Impreso en EE. UU.

Este producto es fabricado por Resideo Technologies, Inc., Golden Valley, MN,
1-800-468-1502

©2019 Resideo Technologies, Inc. La marca comercial Honeywell Home se utiliza en virtud
de la licencia emitida por Honeywell International Inc. Todos los derechos reservados.



33-00340EFS-03